



Naar vorige BMS bus
component
Aan het begin en het einde
van het RS485 netwerk dient
een 120Ohm weerstand te worden
geplaatst

De maximale afstand van het relais
tot de strip mag 25cm bedragen

De AN450 unit kan
maximaal 3 MK2430xxx
units voeden.

Aan het begin en het einde
van het RS485 netwerk dient
een 120 Ohm weerstand te worden
geplaatst.
In de MK2430 kan de weerstand
worden geselecteerd inbv een
dpswitch

Customer		Bender	scale
Benelux BV		Medics	107TD4.7, EDS4.7L, MK24.30
Date		16-05-03	Name
drawn		RB	Medics
chkd			isolate monitor en selectief zoekstelsysteem
Std			
No.		0305068RB	Pag.
Revision			1
Date			of 1
by			
Schaal 1:1000 1000/1000/1000/1000/1000/1000			

BENDER